



ORTOPRO 

SAMMENDRAG  
Oversikt over utvalgte Henkel  
produkt

**HENKEL PRODUKTER**



## Innhold

Sikkerhetsblad .....	1
Henkel utvikler hele tiden nye limløsninger.....	1
Teroson PU 9225 SF ME .....	2
Blanderør.....	2
Teroson Håndpistol .....	2
Teroson PU 9225 UF ME.....	3
Loctite 243.....	3
Loctite HY 4070.....	4
Blanderør Loctite 4070.....	4
Loctite 406.....	5
Loctite 4902.....	5
Loctite 770.....	6
Loctite 7063 super clean .....	6

## Sikkerhetsblad

Alle sikkerhetsblad finner du på vår nettside. <http://www.ortopro.no/kundeservice>

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

## Henkel utvikler hele tiden nye limløsninger

Dette gir innovative limløsninger og produkter av meget høy kvalitet, tilpasset alle bransjer og limutfordringer. Henkel oppfyller de strengeste krav til håndtering, behandling, avfallshåndtering, HMS og helserelaterte spørsmål. Resultatet av alt dette er høy kvalitet i produksjonen og trygghet for deg som bruker.



## Teroson PU 9225 SF ME

Teroson PU 9225 SF er et hurtigherdende, tokomponent, polyuretanbasert reparasjonslim. Enkel påføring med Teroson håndpistol og egnet blanderør.

### Egenskaper

- Meget enkel å pusse/slipe
- Meget god vedheft på plast (bruk primer Teroson 150 AE)
- Bedre helse og sikkerhet på grunn av Micro-Emission-egenskapene (R40-risiko)
- Farge: Grå
- Brukstid: ca. 2 min.

Varenummer	Størrelse	Mengde	Beskrivelse
1844927	50ml	1 Stk	Teroson PU 9225 SF ME



## Blanderør

Blanderør til 9225 SF/UF  
50ml

Varenummer	Mengde
142242	12 Stk



## Teroson Håndpistol

Manuell pistol

Varenummer	Størrelse
150035	50ml



## Teroson PU 9225 UF ME

Det ultrasnåle limet. Tokomponent polyuretan, Micro-Emission, brukstid: maks. 1 min. Teroson PU 9225 UF ME er et hurtigherdende, tokomponent, ultrasnålt polyuretanbasert lim. Produktet er meget anvendelig ved spesielle limoppgaver. Enkel påføring med Teroson håndpistol og egnet blanderør.

### Egenskaper

- Meget enkel å pusse/slipe
- Meget god vedheft på plast (bruk primer Teroson 150 AE)
- Bedre helse og sikkerhet på grunn av Micro-Emission-egenskapene (R40-risiko)
- Farge: Grå

Varenummer	Størrelse	Mengde	Beskrivelse
1844928	50ml	1 Stk	Teroson PU 9225 UF ME



## Loctite 243

Gjengesikring – middels styrke.

Loctite 243 er gjengesikring for metallgjenger. Demonterbar. Loctite 243 reduserer muligheten for at mutrer, skruer etc. løsner pga. vibrasjon, slag og kjemisk påvirkning. Produktet fungerer på alle typer metall, som f.eks. stål, rustfritt stål og aluminium. Rengjøring med Loctite 7063 anbefales.

### Egenskaper

- Tillater demontering med håndverktøy for service/repasasjon

Varenummer	Størrelse	Mengde	Beskrivelse
1335864	50ml	1 Stk	Loctite 243



## Loctite HY 4070

Loctite HY 4070 er et tokomponent, transparent/blekgul, akryl-hybrid gel lim, som herder hurtig.

Produktet er svært anvendelig på ulike underlag, inkludert de fleste typer plast, gummi og metaller. Produktet brukes der komplett herding av lim samt temperatur- og fuktbestandighet, er påkrevet. Påføres med høy presisjon grunnet tynt blanderør.

### Egenskaper

- Siger ikke
- Gelaktig konsistens hindrer at limet flyter selv på vertikale overflater
- Spaltefylling opptil (5 mm)
- Temperatur- og fuktbestandig

Varenummer	Størrelse	Mengde	Beskrivelse
2237462	11g	1 Stk	Loctite HY 4070 Inkludert 4 Stk Blanderør



## Blanderør Loctite 4070

Blanderør til Loctite HY 4070 og 3090

Varenummer	Mengde
1453183	10 Stk



## Loctite 406

Ideell for liming av plast og gummi materialer der rask fiksering er nødvendig. Produktet kan også brukes på plast som er vanskelig å lime i kombinasjon med Loctite 770 primer for hurtiglim.

### Egenskaper

- Hurtigliming av plast og gummi, inkludert EPDM
- Lav viskositet
- Loctite 770 primer forbedrer vedheft på underlag som er vanskelig å lime

Varenummer	Størrelse	Mengde	Beskrivelse
1921062	20g	1 Stk	Loctite 406



## Loctite 4902

Klar, fargeløs og svært fleksibelt hurtiglim beregnet på liming av fleksible deler. Loctite 4902 gir betydelige ytelsesforbedringer sammenlignet med standard hurtiglim.

### Egenskaper

- Fleksibel
- Hurtig fiksering
- Høy styrke – bindinger til plast, gummi, metaller og mer
- ISO 10993 biokompatibel (medisinsk utstyr)
- Tilbyr betydelige ytelsesforbedringer sammenlignet med standard hurtiglim

Varenummer	Størrelse	Mengde	Beskrivelse
2007879	20g	1 Stk	Loctite 4902



## Loctite 770

Primer for bruk kun med superlim. For vanskelig limbar fet plast.

Anbefales for materialer som polyetylen, polypropylen, polytetrafluoretylen (PTFE) og termoplastisk gummi. Loctite 770 primer anbefales ikke der høy peelstyrke er nødvendig.

### Egenskaper

- Teknologi: Primer for hurtiglim
- Viskositet: Meget lav
- Påføring: Pensles tynt på materialet – fordamper på ca. 5 sek

Varenummer	Størrelse	Mengde	Beskrivelse
235024	10g	1 Stk	Loctite 770



## Loctite 7063 super clean

LOCTITE SF 7063 er et rensemiddel før liming og etterlater ingen kjemiske rester.

### Egenskaper

- Løsemiddelbasert, universal rens
- Ideelt til bruk før liming og tetting
- Fjerner fett, oljer, smøremidler og fine partikler fra alle overflater
- Obs. kan påvirke enkelte plastmaterialer

Varenummer	Størrelse	Mengde	Beskrivelse
231354	400ml	1 Stk	Loctite 7063



Ortopro AS, Hardangerveien 72, 5224 Nesttun  
Tlf.: +47 55 91 88 60, E-post: [post@ortopro.no](mailto:post@ortopro.no)  
[www.ortopro.no](http://www.ortopro.no)